

Specifikke forhold for Nordjyllands Beredskab



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Procedurer i forbindelse med oprettelse af ABA

Anlægsejeren/installatøren indhenter Nordjyllands Beredskabs godkendelse samt afklarer alle spørgsmål vedrørende de brand- og installationstekniske forhold, herunder valg af anlægs- og detektortyper, placering af betjeningsudstyr og nøgleboks m.v.

Anlægsejer og installatør gøres opmærksom på, at endelig godkendelse og tilslutning først kan ske når følgende betingelser er opfyldt:

- NOBR har modtaget en tilkørselsplan med angivelse af samtlige adgangsøre, placering af anlæggets betjeningsudstyr, placering af samtlige nøglebokse på adressen, placering af blitze. Tilkørselsplanen skal godkendes af Nordjyllands Beredskab.
- NOBR har modtaget kopi af O-planer, Brandstrategi og DKV-plan for bygningen.
- Der er monteret en nøgleboks indeholdende en hovednøgle. Ved hovednøgle forstås en nøgle, der giver adgang til samtlige døre i de dækkede områder. Anlægsejer og/eller installatør er ansvarlig for at rekvirere nøgleboks rettidigt.
- NOBR har modtaget kopi af godkendte inspektionsrapporter fra akkrediteret virksomhed.

Ovenstående punkter skal være opfyldt min. 1 uge forinden endelig tilslutning.

Idriftsættelse skal aftales med Nordjyllands Beredskab, idriftsættelse kan kun ske ved fysisk gennemgang af anlægsadresse.

Driftsansvarlig/kontaktpersoner

Der skal som minimum være 3 kontaktpersoner registeret på operationscenteret, disse skal kunne kontaktes i tilfælde at alarm eller fejl og give møde på adressen. Der kan også accepteres 2 kontakter, hvis det ene er et døgnvagtnummer til serviceinstallatør, hvor der er indgået aftale om tilkald.

Det er anlægsejers ansvar at opdatere kontaktoplysninger ved ændringer.

Procedure ved alarm fra automatisk brandsikringsanlæg

Nordjyllands Beredskab agerer på alle alarmer afgivet fra et automatisk brandsikringsanlæg, ved ankomst til adressen, opsøges det pågældende område, hvori alarmen er udløst.

Såfremt der ikke findes brandkendetegn, overdrages alarmen til den driftsansvarlige eller kontaktpersonen. Nordjyllands Beredskab betjener ikke brandcentralen i forbindelse med reetablering eller genindkobling af øvrige tekniske anlæg.

Nordjyllands Beredskab bliver på adressen i op til 60 minutter, for at kunne overlevere til en tilkaldt kontaktperson. Såfremt der ikke kan opnås kontakt til driftsansvarlig eller kontaktpersoner, bliver udrykningen på adressen i max. 60 minutter efter modtagelse af alarm, hvorefter anlægget forlades i alarmtilstand.

Alarmtransmission

Nordjyllands Beredskab accepterer alarmtransmissioner fra TDC, DALKO og CSL.

Specifikke forhold for Nordjyllands Beredskab



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Nordjyllands Beredskab modtager kun signaler fra BRAND og FEJL, ikke øvrige tekniske alarmer.

CSL

Brand på ben/klemme 1 og fejl på ben/klemme 8

DALKO

Brand på ben/klemme 1 og fejl på ben/klemme 8

ATU 440 – TDC IRIS

Brand på ben/klemme 1 og fejl på ben/klemme 2

RADIO/RADIO

Ved myndigheds krævet anlæg og med de rette dokumentationskrav efter bygningsreglementet, BK3/BK4 brandrådgiver, kan denne type forbindelse anvendes.

Kontrol og afprøvning

Afprøvning af alarmoverførselen til operationscenteret, skal ske i forbindelse med det årlige eftersyn og den årlige akkrediterede inspektion.

Nøgleboks

Nøgleboks placeret ved adgangsdoor til ABA/AVS-central skal indeholde en hovednøgle, Ved hovednøgle forstås en nøgle, der giver adgang til samtlige døre i de dækkede områder. Anlægssejer og/eller installatør er ansvarlig for at rekvirere nøgleboks rettidigt. Nordjyllands Beredskab accepterer ikke koder i adgangsveje.

Bestilling af nøgleboks/-rør kan gøres via Nordjyllands beredskabs hjemmeside.

Ejerskifte/overdragelse af Automatiske brandalarmeringsanlæg

Ved ejerskifte eller overdragelse af et automatisk brandalarmeringsanlæg, skal den nye ejer udfylde og indsende bilag B. Der ydes ikke refusion/tilbagebetaling af den årlige afgift, ved overdragelsen af brandalarmeringsanlægget.

Økonomi

Takster for oprettelse og overvågning af ABA, samt udrykninger til blinde alarmer, kan ses på Nordjyllands Beredskabs hjemmeside.

Takster for køb, montering og eftersyn af nøglebokse, kan ses på Nordjyllands Beredskabs hjemmeside.