

LOGSKEMA FOR KONTROL AF BRANDSIKRINGSTILTAG

Få hjælp af jeres EL installatør, hvis i ikke kan identificere hvilken gruppe der skal afbrydes for test. Husk at der skal være en udførlig vejledning til dette.



DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn i bygninger

	Termin for kontrol											Ref.	Kontrol eller bemærkning
	Ved hver benyttelse	Dagligt	Ugentligt	Månedlig	Hver 3. måned	Halvårlig	Årlig	Hvert 2. år	Hvert 4. år	Hvert 5. år	Hvert 10. år		
Flugtvejs- og panikbelysning				x								7.5.5.1	Funktionskontrol af alle armaturer.
						x						7.5.5.2	Test af back-up på strømforsyning
								x				7.5.5.3	Serviceeftersyn udført af autoriseret elinstallatørvirksomhed.
									x			7.5.5.4	Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. (§141, stk. 4)
7.5.5.1	Månedligt eftersyn Det kontrolleres, at samtlige flugtvejsarmaturer er funktionsduelige.												
7.5.5.2	Halvårlig test af back-up Det kontrolleres, at flugtvejs- og panikbelysningen ved strømafbrydelse automatisk skifter over på den sekundære strømforsyning, enten batteri back-up eller sekundær strømforsyning for anlæg med dobbelt strømforsyning. Strømforsyningen til normalbelysningen afbrydes, og det kontrolleres, om flugtvejs- og panikbelysning har den krævede backupfunktion med strømafbrydelse i den krævede tid. For decentralte anlæg skal samtlige armaturer kontrolleres. Ved kontrolpanelet for flugtvejs- og panikbelysning, skal der være ophængt en instruks med udførlig vejledning i flugtvejs- og panikbelysningens betjening og afprøvning. Instruksen skal indikere hvilke grupper, der skal afbrydes for kontrol af back-up funktionen. Tillige skal de enkelte afbrydere i eltavlerne for kontrol af denne backup funktion være markeret.												
7.5.5.3	2-årigt serviceeftersyn Flugtvejs og panikbelysning skal hvert andet år efterses og vedligeholdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. For forsamlingslokaleafsnit indrettet til mere end 150 personer, skal elinstallationerne hvert andet år kontrolleres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, og el-sikkerhedsattesten skal fornyes jf. afsnit 7.4.4.1. Dette eftersyn dækker også flugtvejs- og panikbelysningen. Ved eftersynet skal det dokumenteres, at panikbelysningen har en belysningsstyrke af mindst 1,0 lux på gulvet i flugtveje og i lokaler beregnet til mere end 150 personer, samt at back-up funktionen af strømforsyningen har den krævet kapacitet. Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol af de enkelte enheder, så hele anlægget over en 6-årig periode vil blive efterset og kontrolleret.												
7.5.5.4	4-årig akkrediteret funktionsafprøvning For anlægget skal der hvert fjerde år foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af flugtvejs- og panikbelysning iht. den projekteringsstandard, som anlægget er udført efter. Vær opmærksom på, at denne afprøvning kun kræves, hvis det fremgår som et specifikt krav i byggetilladelsen for det pågældende byggeri. Det kan altså være nødvendigt at du finder denne tilladelse (§141 stk. 4).												

Kontrollen udføres af:	
X	Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer el. anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af- og med ansvar overfor, den driftsansvarlige person, varetager kontrollen.
X	Driftsansvarlig person
X	Autoriseret installatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma
X	Akkrediteret inspektionsorgan